

Allgemeine Hinweise

Waschhöhe: 2.80m

Waschbreite: 2.30m

- Fahrzeug richtig positionieren bis rote Lampe leuchtet.
- Gang einlegen (Automat auf „P“), Handbremse anziehen.
- Fenster und Schiebedach schliessen.
- Antenne einziehen, entfernen oder festkleben.
- Skiträger, Gepäckträger, Wechselnummern und Magnet-
tafeln demontieren.
- Rückspiegel wenn möglich einklappen.

In Notfällen muss die rote Not-Aus-Pilztaste gedrückt werden.

- Die gedrückte Not-Aus-Pilztaste wird durch eine leichte Rechtsdrehung entriegelt.